

REGIONE DEL VENETO



ULSS5
POLESANA



ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto



Sistema di gestione certificato
UNI EN ISO 9001:2008



Dipartimento Provinciale di Rovigo
Servizio Controllo ambientale
Viale Porta Po, 87
45100 Rovigo Italy
Tel. +39 0425 473221
Fax +39 0425 473201
e-mail: dapro@arpa.veneto.it
PEC: dapro@pec.arpav.it

PROTOCOLLO OPERATIVO

Messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto frantumati a seguito di evento atmosferico avverso

- SOLO PER INSEDIAMENTI DI TIPO CIVILE -

- a) Tutte le operazioni devono essere eseguite evitando al massimo di creare polvere o di trascinare o rompere i pezzi di eternit;
- b) Indossare il kit Dispositivi di Protezione Individuale (DPI PER RIMOZIONE AMIANTO) costituito da: **tuta in Tyvek** (categoria 3) dotata di cappuccio, **copriscarpe (calzari)**, **mascherina tipo FFP3**, **guanti ed occhiali** (tutto monouso a perdere) reperibile presso qualsiasi ferramenta o negozio similare (foto n° 1);
- c) Dotarsi di prodotto fissativo (**rivestimento incapsulante di tipo "D" prevista dal Decreto 20/08/99**), per bagnare i pezzi di materiali contenenti amianto caduti a terra, reperibile presso qualsiasi ferramenta o negozio similare (foto n° 2);
- d) Preparare un pallet di legno (se disponibile) dove depositare quanto raccolto, incrociandovi sopra **due teli di politene** (foto n° 3), in un'area non frequentata da veicoli e persone;
- e) Utilizzando una pompa a basso flusso (tipo pompa irroratrice a pressione da giardinaggio foto n° 4), spruzzare il prodotto fissativo opportunamente diluito su tutta la superficie a vista dei pezzi di eternit da raccogliere, al fine di evitare sollevamento di polvere (foto n° 5);
- f) Attendere il tempo di essiccazione indicato sulla confezione del fissativo;
- g) Accatastare tutto il materiale trattato sui teli di politene precedentemente predisposti;
- h) A completamento dei lavori inumidire la tuta in tyvek, i calzari, la maschera ed i guanti con acqua spruzzata; sfilare i calzari e la tuta in tyvek ed arrotolarli dall'interno verso l'esterno. Togliere la maschera e riporre tutti i DPI in un sacchetto, chiuderlo e metterlo sul pacco assieme ai pezzi di amianto accatastati sul bancale;
- i) Chiudere il pacco di politene con i lembi dei teli ripiegati "a caramella" e sigillare il tutto con nastro adesivo (foto n° 6);
- j) Applicare sul pacco la allegata etichetta;
- k) Pulire gli attrezzi usati con acqua;
- l) Dilavare l'area coinvolta con abbondante acqua;
- m) La zona prescelta per il deposito temporaneo dei rifiuti contenenti amianto (RCA), correttamente confezionati, non deve essere vicina a luoghi di transito di persone e materiali;

I rifiuti prodotti devono essere smaltiti in discarica tramite ditta iscritta alla categoria 10A dell'Albo Gestori Ambientali.

SONO **ESCLUSE** LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI – COMMERCIALI ED I FABBRICATI AD USO ATTIVITÀ AGRICOLA

E' VIETATO IL TRASPORTO CON I PROPRI AUTOMEZZI!